

So erstellen Sie korrekte Dateien zum Drucken

Bitte beachten Sie beim Erstellen der Druckdateien die unten angegebenen Parameter.
Bei Nichteinhaltung der Anweisungen übernehmen wir keine Verantwortung für das Druckergebnis.

Dateiformat

Bitte senden Sie die Druckdateien im Format PDF, JPG, EPS (Illustrator).

Wichtig:

- > nur eine einzelne Hintergrundebene (keine mehreren Ebenen)
- > keine Alphakanäle
- > keine Beschneidungspfade

JPG-Datei

- > nur das Standard-JPG-Format verwenden
- > mit maximaler Qualität und Basislinie (Standard)

PDF-Datei

- > transparente Ebenen nicht zulässig
- > alle Wörter müssen in Pfade / Vektoren umgewandelt werden (alle Texte müssen in Pfade konvertiert werden)
- > Ebenen sind nicht zulässig

Auflösung von Bildern

300 dpi

Farbmodus

CMYN

Dateigröße (Überstand)

Erstellen Sie die Druckdateien wie auf der nächsten Seite gezeigt und berücksichtigen Sie die unten angegebenen Maße und Überstände.


- > die Datei muss in Originalgröße 1: 1 erstellt werden
- > Überstand (Der Druck muß grösser sein, als der fertige Ski/Snowboard.):
2,5 cm an Spitze und am Ende
1,5 cm an den Seiten
- > **WICHTIG:** Es ist ratsam, bei der Gestaltung der Grafiken den Bindungsbereich zu beachten.

Für die Bestellung:

- > Grösse der bedruckten Fläche angeben
- > Maße vom Ski/ Snowboard angeben
- > welches Topsheet (glänzend / matt / gripp) angeben
- > Bestellungen an: info@skibaumarkt.de
- > Grössere Dateien zB. mit Dropbox oder wetransfer senden

Forlage richtig

2,5 cm Überstand in der Länge



je 1,5 cm Überstand
in der Breite

2,5 cm Überstand in der Länge

Forlage falsch

